LLD-DDC32E-01 網路型遠端 I/O 可擴充控制模組 (Modbus-TCP/Modbus-RTU)

操作手册 版本: V1.02



- ▶ 產品簡介
- 🗹 標準 Modbus-TCP/Modbus-RTU 通訊協議
- 🗹 I/O 模組可彈性擴充應用
- 🗹 可擴充及控制超過 2000 個監控點
- ☑ 提供繼電器數位輸出控制(Relay DO)
- ☑ 提供開集極數位輸出控制(Open Collector DO)
- ☑ 提供光隔離數位輸入控制介面(Isolated DI)
- ☑ 提供 12-bit 模擬信號輸入控制介面(AI)
- 提供 12-bit 模擬信號輸出控制介面(AO)
- ☑ 24V DC/AC 交直流供電模式
- ☑ 10/100Mbp 乙太網路/Ethernet 介面
- ☑ 提供進階 DDC(Direct Digital Control)功能
- RS-485 遠端設備資料傳輸通訊,隔離保護(選配)

➤ LLD-DDC32E-01 型號說明

LLD-DDC32E-01□ 網路型 I/O 可擴充控制模組 MCU 載板 →Blank - 基本功能款 I-RS-485 介面具備 2000V 隔離保護

▶ LLD-DDC32E-01 功能載板出貨內容

- LLD-DDC32E-01 功能載板 1 片
- 4 組 10mm 銅柱及螺絲







➢ LLD-DDC32E-01 載板接頭基本定義

<u>型號: LLD-DDC32E-01 (功能載板)</u>



系統核心

▶ MCU : ST STM32F207VE (CortexTM-M3 32-bit)

▶記憶體: 512KB FLASH, 128KB SRAM, 8KB FRAM, 2048KB SPI FLASH

I/O 模組擴充槽

▶一般 I/O 模組擴充槽:6 組

SW01: RS-485 串列埠模式設定



- 01~06: Modbus-RTU Slave 定址
- 07~08: RS-485 P1, RS-485 P2 模式設定

SW01 01~06: Modbus-RTU slave 定址定義參考表(RS-485)

注意事項:

- 設定方式進似於2進制數值
- 如變更地址設定,需重啟電源新的設定才會生效
- Modbus-RTU 有效定址為 1~63(十進制)
- 當 Modbus-RTU 定址為 255(Address 指撥開關全部為 ON 時),此時為 loader 設定模式,一般操作使用時,請勿用此設定



電源

▶工作電壓: 24V AC/DC @ 1A
 ▶ 感應專用電壓輸出: 15V DC @ 200mA
 RS-485 串列埠介面

▶數目:2組





| Modbus-RTU | | SW01 指撥開關設定 | | | | | | | | |
|------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|---|---|--|--|
| slave 定址 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 000 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | X | Х | | |
| 001 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | X | Х | | |
| 002 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | X | Х | | |
| 003 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | X | Х | | |
| | | | | | | | X | Х | | |
| 063 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | X | Х | | |

SW01 07~08: RS-485 P1, RS-485 P2 模式設定



| 指撥開關設定 | Modbus-RTU 模式 | 應用說明 |
|--------|---------------|----------------------------------|
| ON | Master | 連接 LLD-ModbusIO-01 進行 I/O 擴充 |
| OFF | Slave | 連接 PC、HMI 等 Modbus-RTU master 主機 |

LLD-DDC32E-01 的 ModIO 模組插槽對應設定



| ModIO 插槽 | 軟體設定 | Modbus-RTU 協議對應關係 | | |
|------------|----------|-------------------|-----------------|--|
| | 對應關係 | Coil (DO/DO) | Register(AI/AO) | |
| Module 01 | Port 1 | 0x0000~0x0003 | 0x0000~0x0003 | |
| Module 02 | Port 2 | 0x0004~0x0007 | 0x0004~0x0007 | |
| Module 03 | Port 3 | 0x0008~0x000b | 0x0008~0x000b | |
| Module 04 | Port 4 | 0x000c~0x00f | 0x000c~0x00f | |
| Module 05 | Port 5 | 0x0010~0x0013 | 0x0010~0x0013 | |
| Module EXT | Port 6-8 | 0x0014~0x001f | 0x0014~0x001f | |





- ModIO 功能模組出貨內容
 - ModIO 功能模組 1 片



▶ LLD-DDC32E-01 ModIO I/O 模組基本定義 型號: ModIO-AIAO (AI/AO 模組)

模擬輸入/輸出控制(analog input/output)

▶ AI : ch-01, ch-02

- ▶AO : ch-03, ch-04
- ▶信號種類:
 - AI: 4~20mA / 0-10VDC / NTC (by jumper)

AO: 4~20mA or 0-10VDC(by jumper)

- ▶電源:由載板供電
- ▶安裝限制:1片 (只能安裝於 Module 05 插槽)



腳位定義

對應到 LLD-DDC32E-01 對外連接接頭 (J03~J07)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|-------|-------|-------|-------|-----|--|
| ch-01 | ch-02 | ch-03 | ch-04 | COM | |

ch-01/02 Al type



ch- 03 / 04 AO type





型號: ModIO-AO (AO 模組)

模擬輸出控制(analog output)

AO : ch-01, ch-02, ch-03, ch-04

- ▶信號種類: 4~20mA or 0-10VDC(by jumper)
- ▶電源:由載板供電
- ▶安裝限制:5片



型號: ModIO-AI (AI 模組)

模擬輸入控制(analog input)

▶ AI : ch-01, ch-02, ch-03, ch-04

▶信號種類: 4~20mA / 0-10VDC / NTC (by jumper)

▶ 電源:由載板供電

▶安裝限制:2片(只可安裝於 Module - 04/05 兩插槽)



腳位定義

對應到 LLD-DDC32E-01 對外連接接頭 (J03~J07)

| 1 | 2 3 | | 4 | 5 | |
|-------|-------|-------|-------|-----|--|
| ch-01 | ch-02 | ch-03 | ch-04 | COM | |

ch-01/02/03/04 AO type



GPIO 定義

對應到 LLD-DDC32E-01 設定

| 01(coil) | 02(coil) | 03(coil) | 04(coil) |
|----------|----------|----------|----------|
| ch-01 | ch-02 | ch-01 | ch-02 |
| Relay | Relay | Relay | Relay |
| mode | mode | control | control |

腳位定義

對應到 LLD-DDC32E-01 對外連接接頭 (J03~J07)

| 1 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|-------|-------|-------|-------|-----|--|
| ch-01 | ch-02 | ch-03 | ch-04 | COM | |

ch-01/02/03/04 AI type



<u>型號: ModIO-Relay (Relay DO 模組)</u>

繼電器輸出控制(relay output)

- ▶DO: ch-01, ch-02
- ▶信號種類:繼電器控制
- Ch-01 : N.O. / COM
- Ch-02 : N.O./ N.C. / COM
- ▶負載容量:2A
- ▶電源:由載板供電
- ▶安裝限制:5片

▶手動/自動控制及狀態監視(by jumper)





<u>型號: ModIO-DI (DI 模組)</u>

數位輸入控制(isolated digital input)

▶DI: ch-01, ch-02, ch-03, ch-04
▶輸入電壓範圍: 5~24VDC
▶電源:由載板供電
▶安裝限制:5 片

腳位定義

對應到 LLD-DDC32E-01 對外連接接頭(J03~J07)

| 1 | 2 | 2 3 | | 5 | |
|-------|-------|-------|-------|-----|--|
| ch-01 | ch-02 | ch-03 | ch-04 | COM | |

腳位定義

對應到 LLD-DDC32E-01 對外連接接頭 (J03~J07)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| ch-01 | ch-01 | ch-02 | ch-02 | Ch-02 | |
| COM | N.O. | COM | N.O. | N.C. | |

ch- 01 / 02 DO type



GPIO 定義

對應到 LLD-DDC32E-01 設定

| 01 | 02 | 03 | 04 |
|-------|-------|---------|---------|
| ch-01 | ch-02 | ch-01 | ch-02 |
| Relay | Relay | Relay | Relay |
| mode | mode | control | control |





<u>型號: ModIO-DO (DO 模組)</u>

數位輸出控制(open collector output)

DO : ch-01, ch-02, ch-03, ch-04

- ▶信號種類:開極電路(Open Collector)
- ▶ 負載容量: 5~30 VDC @ 200mA
- ▶電源:由載板供電
- ▶安裝限制:5片

腳位定義

對應到 LLD-DDC32E-01 對外連接接頭(J03~J07)

| 1 | 2 | 2 3 | | 5 | |
|-------|-------|-------|-------|-----|--|
| ch-01 | ch-02 | ch-03 | ch-04 | СОМ | |



<u>型號: ModIO-12DI (擴充用 DI 模組)</u>

數位輸入控制(isolated digital input)

▶限安裝於型號 -EXT 的載板

▶DI : ch-01 ~ ch-12

▶輸入電壓範圍: 5~24VDC

▶電源:由載板供電

▶安裝限制:1片



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| ch-01 | ch-02 | ch-03 | ch-04 | ch-05 | ch-05 | ch-07 | ch-08 | ch-09 | ch-10 | ch-11 | ch-12 | COM |

型號: ModIO-12DO (擴充用 DO 模組)

數位輸出控制(open collector output)

▶限安裝於型號 -EXT 的載板

▶DO : ch-01 ~ ch-12

▶信號種類:開極電路(Open Collector)

▶負載容量: 5~30 VDC @ 200mA

▶電源:由載板供電

▶安裝限制:1片

對應到 LLD-DDC32E-01 對外連接接頭(J03~J07)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| ch-01 | ch-02 | ch-03 | ch-04 | ch-05 | ch-05 | ch-07 | ch-08 | ch-09 | ch-10 | ch-11 | ch-12 | COM |





▶ 第一次安裝使用 LLD-DDC32E-01 功能載板

● 軟體安裝

安裝管理工具程式:"ICDT DDC"

Step 1. 執行安裝程式 "ICDT DDC V1.x.x.xEXE"



Step 2. 依安裝軟體步驟進行安裝





Step 3. 啟動管理工具程式

自系統中[開始][程式集] 或 [桌面] 中,執行"ICDT DDC"



ICDT DDC 啟動畫面









第一次安裝設定

透過網路

LLD-DDC32E-01 的 2 個 RS-485 埠都可以當做與主機連接的 Modbus-RTU Slave Mode,以 Modbus-RTU 通訊協議進行設定及監控

Step 1. 测試需求準備

- ◆ 電腦(PC)或筆記本電腦(Notebook)
- ◆ LLD-DDC32E-01
- ◆ 24V 電源(1A 以上輸出)
- ◆ 乙太網路交叉線(Cross Cable)
- ◆ 一般資料通訊用傳輸線材

- 1 組
- 1 組(DC/AC 均可)
- 1條(或透過 Hub/Switch 與 PC 連接)

```
些許
```

1台



Step 2. 連接 PC 或 Notebook 傳輸線

- 24V 電源輸入,如採用直流電(DC),需注意電源極性
- 安裝網路線





Step 3. 電腦主機網路設定

LLD-DDC32E-01 的網路 IP Address 出廠設定值為 192.168.1.100 建議測試主機的網路 IP Address 變更為同一子網段,如 192.168.1.10

| 網際網路通訊協定第4版(TCP/IPv4) | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 一般 | |
| 如果您的網路支援這項功能,您可則,您必須詢問網路系統管理員正 | 以取得自動指派的 IP 設定。否 確的 IP 設定。 |
| ○ 自動取得 IP 位址(Q) | |
| IP 位址①: | 192.168.1.10 |
| 子網路遮罩(U): | 255 . 255 . 255 . 0 |
| 預設閘道(D): | |
| 自動取得 DNS (伺服器位址(2)) 使用下列的 DNS (伺服器位址(2)) 慣用 DNS (伺服器(2)): 其他 DNS (伺服器(<u>A</u>)): | |
| 🗌 結束時確認設定① | 進階(♡) |
| | 確定 取消 |

Step 4. 接上電源

- 電源輸入後,綠色系統燈(紅色虛線框處)開始閃亮,表示 LLD-DDC32E-01 以正常 開機運行





● 透過 RS-485 設定及通訊測試

Step 1. 確認 LLD-DDC32E-01 上 SW1 不是在 Loader Mode(全部為 On) Step 2. 確認 LLD-DDC32E-01 接線

依上一步驟[硬體連接]確認電源及與主機 RS-485 通訊接線都正確



Step 3. 啟動 ICDT 管理工具程式

| * ICDT DDC32 | |
|-------------------------------------------|-----|
| 福案(E) 編輯(E) 程式(D) 檢視(V) 通訊(C) 工具(D) 說明(H) | |
| 📴 🖬 📓 🤚 🕈 🛍 🗈 🛍 🌂 🤌 🕭 😵 🕸 🔇 🏈 🕱 🕸 DDC32 🔹 | - 🙆 |
| 1 /*ICDT : New DDC*/ | A E |
| (III | E E |
| There is no DDC3Ze: | |

- IP Address 框會出現目前 LLD-DDC32E-01 的 IP Address



如未出現 IP address(紅框處),請按下[重新尋找](暗紅框處)按鈕 如仍未出現,請確認網路接線及主機的網路設定



Step 4. 變更設定後,進行連線測試

- 選取[檢視][開啟控制氣參數視窗] 或直接點選專用圖標(紅框處)



- 出現新視窗並顯示 LLD-DDC32E-01 的版本等基本信息





透過 RS-485

LLD-DDC32E-01 的 2 個 RS-485 埠都可以當做與主機連接的 Modbus-RTU Slave Mode,以 Modbus-RTU 通訊協議進行設定及監控

硬體連接

Step 1. 测試需求準備

- ◆ 電腦(PC)或筆記本電腦(Notebook)
- LLD-DDC32E-01
- ◆ 24V 電源(1A 以上輸出)
- ◆ RS-232 轉 RS-485 轉換器(Converter)
- ◆ 一般資料通訊用傳輸線材
- ◆ DB9 延長線 (非必需)
- ◆ USB 轉 RS-232 轉換器(非必需)
- 1 台 1 組 1 組 (DC/AC 均可) 1 組 些許 1 條 1 組 (於 PC 或 Note
- 1 組 (於 PC 或 Notebook 無 RS-232 介面時)



Step 2. 連接 PC 或 Notebook 傳輸線

- 24V 電源輸入,如採用直流電(DC),需注意電源極性
- RS-485 線連接於 RS-485 P1





测試時注意載板下方,避免電源或信號短路,造成損毀

- RS-485 轉換器連接



RS-485 信號線連接方式

| LLD-DDC32E-01 端 | | RS-485 轉換器端 |
|-----------------|------------|-------------|
| J02 RS-485(1) | | |
| D+ | ←──→ | Data + |
| D- | ← → | Data – |

- 主機端(PC/Notebook)RS-232 信號連接
 - 主機內建 RS-232(COM), DB9 公頭接頭



■ 透過 USB 轉 RS-232 信號轉換器



Step 3. 接上電源

- 電源輸入後,綠色系統燈(紅色虛線框處)開始閃亮,表示 LLD-DDC32E-01 以正常 開機運行





● 透過 RS-485 設定及通訊測試

Step 1. 確認 LLD-DDC32E-01 上 SW1 對應的 RS-485 模式開關設定於 Modbus-Slave 模式 SW01 07: RS-485 P1



| SW01 指撥 | Modbus-RTU | 應用說明 |
|---------|------------|----------------------------------|
| 開關設定 | 模式 | |
| ON | Master | 連接 LLD-ModbusIO-01 進行 I/O 擴充 |
| OFF | Slave | 連接 PC、HMI 等 Modbus-RTU master 主機 |

Step 2. 確認 LLD-DDC32E-01 接線及 Modbus-RTU 位址設定

確定 Modbus-RTU 位址設定
 透過 SW01 指撥開關(如圖紅框處),進行設定
 本圖設定位址為 001



依上一步驟[硬體連接]確認電源及與主機 RS-485 通訊接線都正確





Step 3. 啟動 ICDT 管理工具程式,進入設定功能選單

- 變更選 COM port 設定,與所接主機相同(一般為 COM 1)
- 確認通訊參數為 LLD-DDC32E-01 基本通訊參數為出廠設定:9600 bps, N-8-2
- 確認 Modbus-RTU 位址為出廠設定:1



| * ICDT DDC32 | |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 檔案(F) 編輯(E) 程式(D) 檢視(V) 通訊(C) 工具(T) 說明(H) | |
| 🗄 🖬 📓 🦘 🥐 🏥 🗈 🛍 袶 🤌 🕭 🏶 🕄 🏈 🕷 🔀 🕊 🗱 🕼 DDC32 🕞 🖨 🖉 DDC32 🗸 | • 0 |
| 1 /*ICDT : New DDC*/ | E |
| · [| Þ |
| There is no DDC32e! | |

Step 4. 變更設定後,進行連線測試

- 選取[檢視][開啟控制氣參數視窗] 或直接點選專用圖標(紅框處)





- 出現新視窗並顯示 LLD-DDC32E-01 的版本等基本信息

| 未正確連接線或設定 | 已正確連接線及設定 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 控制器參數視窗 | 控制器參數視窗 |
| | |
| DDC IO Register Coil Branch Config | DDC IO Register Coil Branch |
| Firmware Version Wait | Firmware Version 0.56 |
| Program Status Wait | Program Status Idle |
| Program Change Wait | Program Change Ready |
| DDC Version Wait | DDC Version 0 |
| DDC Length Wait | DDC Length 0 |
| DDC Modify Date Time Wait | DDC Modify Date Time |
| DDC Temporary Buffer Wait | DDC Temporary Buffer 0 |
| Local Time Wait | Local Time 2015/01/30 15:15:28 (Fri) |
| Product code Wait | Product code 0x07382585 |
| Expansion Function Wait | Expansion Function GOPI32+ COMM*2+ Gateway + Web HMI |
| | |
| | |



▶ ModIO 模組安裝及測試-I :以安裝一片 ModIO-DI 4DI 模組為例

- 硬體安裝
 - ♦ 將 ModIO-DI 安裝於 LLD-DDC32E-01 功能載板 Module 01 的位置 注意:
 - 模組安裝時,LLD-DDC32E-01功能載板不要通電
 - 模組安裝方向要正確及插針不要錯位



● 腳位定義





● LLD-DDC32E-01 對應參數設定

Step 1. 啟動 ICDT 管理工具程式,進入設定功能選單

| 🔆 ICDT DDC32 | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 檔案 (E) 編輯 (E) 程式 (D) 檢視 (V) | 猫朝(n) T目(n) 酸明(n) | |
| 🖶 🦘 🥐 🗅 🛍 🌔 🔑 🗶 🤇 | 控制器參數視窗 🔀 ned@192.168.1.100 🔹 ned@192.168.1.100 🔹 | 0 |
| 1 /*ICDT : New DDC*/ | DDC IO Register Coll Breanch Config Firmwære Version 0.56 Program Status Idle Program Change Ready DDC Version 0 DDC Length 0 DDC Modify Date Time | × |
| K IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | DDC Temporary Buffer 0 Locel Time 2015/01/30 15:56:18 (Fn) Product code 0x07382585 Expension Function GOPI32+ COMM*2+ Gateway + Web HMI | ~ |
| Update worma Cott | | |



Step 2. 設定 ModIO-DI 在 LLD-DDC32E-01 的配置

- 切換到[IO]選單
- 選擇[輸入/輸出設定]

| 控制器参数 | 見窗 | | | | × | | |
|------------|----------|-------------------|---------|--------|------|---|--|
| II 🕄 C |) 🧿 unns | umed@192.168.1.10 | D 🔹 | | | | |
| DDC IO | Regi | ster Coil Brar | ich Cor | ufig | | | |
| Nor Nor | Ie - | | | | | | |
| Nor Nor | 18 | | | | | | |
| Nor | 1e | | | | | | |
| Nor Nor | 1e 1e | | | | | | |
| Nor Nor | 1e | | | | | | |
| Nor | 1e | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 輸入/輸出設定 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| 物人/物出設 | 定 | | | | | | |
| NS. | | | | | | | |
| | Port 1 | None | ~ | Port 5 | None | * | |
| | Port 2 | None | * | Port 6 | None | * | |
| | Port 3 | None | * | Port 7 | None | * | |
| | Port 4 | None | * | Port 8 | None | * | |
| | | | | | | | |
| | | 確定 | E | 取消 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

將"Port 1"變更為"4DI"選項
 LLD-DDC32E-01 Module 01 的位置對應到軟體設定就是 Port 1, ModIO-DI 模組為
 4 個 DI 的 I/O 模組,所以將 Port 1 變更為 4DI

| 輸入/輸出設 | 定 | | | | | |
|--------|--------|------|----|--------|------|---|
| × Co | | | | | | |
| | Port 1 | 4DI | ~ | Port 5 | None | * |
| | Port 2 | None | * | Port 6 | None | ~ |
| | Port 3 | None | * | Port 7 | None | ~ |
| | Port 4 | None | * | Port 8 | None | ~ |
| | | | | | | |
| | | F | 確定 | 取注 | 肖 | |
| | | | | | | |





- Step 3. 進行已安裝 ModIO-DI 即時監控
 - 將監控選單的樹狀圖展開,就可進行即時狀態監控





▶ ModIO 模組安裝及測試-II :接續前一測試,再多裝一片 ModIO-AI 4AI 模組為例

- 硬體安裝
 - ♦ 將 ModIO-AI 安裝於 LLD-DDC32E-01 功能載板 Module 04 的位置 注意:
 - 模組安裝時,LLD-DDC32E-01功能載板不要通電
 - 模組安裝方向要正確及插針不要錯位



● 腳位定義



COM ch-01 (DI-01)



本張 ModIO-AI 的 AI 模式設定為

| ch-01 | ch-02 | ch-03 | ch-04 |
|------------|--------------|--------------|------------|
| NTC | V | V | А |
| (10KΩ熱敏電阻) | (0~10VDC 電壓) | (0~10VDC 電壓) | (4~20A 電流) |

● LLD-DDC32E-01 對應參數設定



Step 1. 啟動 ICDT 管理工具程式,進入設定功能選單

| ¥ ICDT DDC32 | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ★ ICDT DDC32 檔案(P) 編輯(E) 程式(D) 核視(Y) | Image: Section of the section of t | 0 |
| Vpdate Norma Coil | DDC Modify Date Time DDC Temporary Buffer 0 Local Time 2015/01/30 15:56:18 (Fri) Product code 0x07382585 Expansion Function GOPI32+ COMM*2+ Gateway + Web HMI | × × |

Step 2. 設定 ModIO-DI 在 LLD-DDC32E-01 的配置

- 切換到[IO]選單
- 選擇[輸入/輸出設定]



| 輸入/輸出設 | 定 | | | | | × |
|--------|--------|------|---|--------|------|---|
| 10 | | | | | | |
| | Port 1 | 4DI | * | Port 5 | None | * |
| | Port 2 | None | ~ | Port 6 | None | ~ |
| | Port 3 | None | * | Port 7 | None | ~ |
| | Port 4 | None | * | Port 8 | None | ~ |
| | | | | | | |
| | | 確定 | | 取消 | i | |
| | | | | | | |

-將"Port 4" 變更為"4AI"選項
 LLD-DDC32E-01 Module 04 的位置對應到軟體設定就是 Port 4, ModIO-AI 模組為
 4 個 AI 的 I/O 模組,所以將 Port41 變更為 4AI



| 輸入/輸出設) | Ē | | | | × |
|---------|--------|--------|--------|--------|---|
| 10 | | | | | |
| | Port 1 | 4DI 💌 | Port 5 | None 🔽 | |
| | Port 2 | None 💌 | Port 6 | None 💌 | |
| | Port 3 | None 💌 | Port 7 | None 💌 | |
| | Port 4 | 4AI 🗸 | Port 8 | None 💌 | |
| | | | | | |
| | | 確定 | 取消 | ì | |
| | | | | | |

| ¥ ICDT DDC32 | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 檔案만 編輯 [2] 程式 [2] 檢視 [2] : | Aligned Control Pieler Control Pieler | ned@192.168.1.100 • @ |
| < | 輸入輸出設定 | |

Step 3. 進行已安裝 ModIO-AI 即時監控

- 將監控選單的樹狀圖展開,就可進行即時狀態監控

| ¥ ICDT DDC32 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ★ ICDT DDC32 檔案(D) 編輯(D) 程式(D) 被視(D) □ □ □ □ 20 20 30 40 1 /*ICDT : New DDC*/ | 30088 (C) T = (T) 30088 (H) 15:30128 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | ned@192.1681.100 • @ |
| K Update Norma Coil | - N None - N None - N None - N None - N None 輸入輸出設定 | × |



- ▶ LLD-DDC32E-01 Modbus-RTU 通訊簡介
- ▶ Modbus-RTU 通訊協議格式參考
 - 簡介
 - ◆ 16 進制的資料格式
 - ◆ Modbus-RTU 通訊協議(protocol)格式

| 內容 | | 資料長度 | 簡述 |
|----------------|-----------------|------|-----------------------------|
| 位址 (Address) | | 1 | 每個 RS-485 鏈路(Daisy-Chain)上 |
| | | | Modbus-RTU 的獨立代號 |
| IJ | b能代碼 (Function) | 1 | 常用的有 0x01, 0x02, 0x03, |
| | | | 0x05,0x06, 0x0f, 0x10 這7個 |
| | | | DI/DO 一般用 Coil 表示, AI/AO 一般 |
| | | | 用 Register 表示。 |
| | | | Coil 或 Register 的因屬性不同就會需 |
| | | | 透過不同的功能代碼進行通訊 |
| 對應 | 資料字元-1 | 不一定 | 命令傳輸或資料回傳就會有不同的格 |
| 命令 | (Data-byte) | | 式。 |
| 或回 | | | 一般 Coil 用 1-bit 來表示狀態,而 |
| 傳資 | 資料字元-N | | Register 則是用 2-byte 來代表一個值 |
| 料 | (Data-byte) | | |
| 校驗低字元 (CRC Lo) | | 1 | 低位 CRC 校驗碼 |
| 校 | 驗高字元 (CRC Hi) | 1 | 高位 CRC 校驗碼 |

● 位址欄位

LLD-DDC32E-01 支援 Modbus-RTU 位址 1~63 (01h~3Fh)

- 功能代碼欄位
 - ◆ 常用功能碼

| 功能代碼 | 功能說明 | 運算元資料類型 |
|------|----------------------------|----------------------|
| 0x01 | 讀取輸出位元裝置的狀態 (Read DO) | 位元 (bit) |
| 0x02 | 讀取輸入位元裝置的狀態 (Read DI) | 位元 (bit) |
| 0x03 | 讀取暫存器內容 (Read AI/AO) | 字元組 (word = 2 bytes) |
| 0x05 | 設定單組位元裝置 (Write Single DO) | 位元 (bit) |
| 0x06 | 寫入單組暫存器 (Write Single AO) | 字元組 (word = 2 bytes) |
| 0x0f | 設定多組位元裝置 (Write Multi-DO) | 位元 (bit) |
| 0x10 | 寫入多組暫存器 (Write Multi-AO) | 字元組 (word = 2 bytes) |

- 對應位址或暫存器及資料欄位
 - ◆ 01H 讀取輸出位元裝置的狀態 (Read DO)

- 發出詢問的格式(from Host/PC)

| 內容 | 資料長度(byte) | 備註說明 |
|---------|------------|------------------|
| 功能代碼 | 1 | 值: 0x01 |
| DO 起始位址 | 2 | 範圍 0x0000~0xffff |
| DO 點數 | 2 | |

- 回傳格式 (from LLD-DDC32E-01)

正確

| 內容 | 資料長度(byte) | 備註說明 |
|----|------------|------|
| | | |



| 功能代碼 | 1 | 值: 0x01 |
|------------|-------------|---------------------------|
| DO 總數(需轉換) | 1 | 值: N |
| | | N:以位元(bit)數表示 DO 數 |
| | | 量除 8 换算成 byte 數(有餘數 |
| | | +1),如11個DO,則N換算 |
| | | 成2(11/8=13,所以是 |
| | | 1+1=2) |
| DO 狀態 | N (DO 總數的值) | 以一個位元(bit)數表示一個 |
| | | DO |
| 有異常 | | |
| 功能代碼 | 1 | 值: 0x81 (第一位元變 1) |
| 異常代碼 | 1 | 值: 0x01, 0x02, 0x03, 0x04 |

◆ 02H 讀取輸入位元裝置的狀態 (Read DI)

- 發出詢問的格式(from Host/PC)

| 內容 | 資料長度(byte) | 備註說明 |
|---------|------------|------------------|
| 功能代碼 | 1 | 值: 0x02 |
| DI 起始位址 | 2 | 範圍 0x0000~0xffff |
| DI點數 | 2 | |

- 回傳格式 (from LLD-DDC32E-01)

正確

| 內容 | 資料長度(byte) | 備註說明 |
|------------|-------------|-------------------------|
| 功能代碼 | 1 | 值: 0x02 |
| DI 總數(需轉換) | 1 | 值: N |
| | | N:以位元(bit)數表示 DI 數量 |
| | | 除8換算成 byte 數(有餘數 |
| | | +1), 如 11 個 DI, 則 N 換算成 |
| | | 2(11/8=13,所以是1+1=2) |
| DI 狀態 | N (DI 總數的值) | 以一個位元(bit)數表示一個 DI |
| 有異常 | | |
| | | |

| 功能代碼 | 1 | 值: 0x82 (第一位元變 1) |
|------|---|---------------------------|
| 異常代碼 | 1 | 值: 0x01, 0x02, 0x03, 0x04 |

▶ 03H 讀取暫存器內容 (Read AI/AO)

- 發出詢問的格式(from Host/PC)

| 內容 | 資料長度(byte) | 備註說明 |
|---------|------------|------------------|
| 功能代碼 | 1 | 值: 0x03 |
| 暫存器起始位址 | 2 | 範圍 0x0000~0xffff |
| 暫存器數量 | 2 | |

- 回傳格式 (from LLD-DDC32E-01)

正確

| 內容 | 資料長度(byte) | 備註說明 |
|------------|------------|-----------|
| 功能代碼 | 1 | 值: 0x03 |
| 暫存器總量(需轉換) | 1 | 值:2xN |
| | | N表示暫存器的數量 |



| 暫存器內容 | 2 x N (暫存器總量的 | 2 bytes 表示一組暫存器內容 |
|-------|---------------|---------------------------|
| | 值) | |
| 有異常 | | |
| 功能代碼 | 1 | 值: 0x83(第一位元變 1) |
| 異常代碼 | 1 | 值: 0x01, 0x02, 0x03, 0x04 |

▶ 05H 設定單組位元裝置 (Write Single DO)

- 發出命令的格式(from Host/PC)

| 內容 | 資料長度(byte) | 備註說明 |
|-----------|------------|---------------------------|
| 功能代碼 | 1 | 值: 0x05 |
| 寫入 DO 的位址 | 2 | 範圍 0x0000~0xffff |
| 寫入 DO 的設定 | 2 | 0x0000(low)或 0xff00(high) |

- 回傳格式 (from LLD-DDC32E-01)

正確

| 內容 | 資料長度(byte) | 備註說明 |
|-----------|------------|---------------------------|
| 功能代碼 | 1 | 值: 0x05 |
| 寫入 DO 的位址 | 2 | 範圍 0x0000~0xffff |
| 寫入 DO 的設定 | 2 | 0x0000(low)或 0xff00(high) |
| 有異常 | | |
| 功能代碼 | 1 | 值:0x85(第一位元變1) |
| 異常代碼 | 1 | 值: 0x01, 0x02, 0x03, 0x04 |

◆ 06H 寫入單組暫存器 (Write Single AO)

- 發出命令的格式(from Host/PC)

| 內容 | 資料長度(byte) | 備註說明 |
|----------|------------|------------------|
| 功能代碼 | 1 | 值: 0x06 |
| 寫入暫存器位址 | 2 | 範圍 0x0000~0xffff |
| 寫入暫存器的內容 | 2 | 範圍 0x0000~0xffff |

- 回傳格式 (from LLD-DDC32E-01)

正確

| 內容 | 資料長度(byte) | 備註說明 |
|----------|------------|---------------------------|
| 功能代碼 | 1 | 值: 0x06 |
| 寫入暫存器位址 | 2 | 範圍 0x0000~0xffff |
| 寫入暫存器的內容 | 2 | 範圍 0x0000~0xffff |
| 有異常 | | |
| 功能代碼 | 1 | 值:0x86(第一位元變1) |
| 異常代碼 | 1 | 值: 0x01, 0x02, 0x03, 0x04 |
| | | |

◆ 0fH 設定多組位元裝置 (Write Multi-DO)

- 發出命令的格式(from Host/PC)

| 內容 | 資料長度(byte) | 備註說明 |
|-------------|------------|------------------|
| 功能代碼 | 1 | 值: 0x0f |
| 寫入 DO 的起始位址 | 2 | 範圍 0x0000~0xffff |
| 寫入 DO 的數量 | 2 | |
| DO 轉換過的數量 | 1 | 值:N |



| | | N:以位元(bit)數表示 DO 數 |
|-----------|--------------|---------------------|
| | | 量除8換算成 byte 數(有餘數 |
| | | +1),如11個DO,則N換算 |
| | | 成2(11/8=13,所以是 |
| | | 1+1=2) |
| 寫入 DO 的設定 | N (DO 轉換過的值) | 一個 bit 表示一個 DO 的設定: |
| | | 0(low) 或 1(high) |

- 回傳格式 (from LLD-DDC32E-01)

正確

| 內容 | 資料長度(byte) | 備註說明 |
|-------------|------------|---------------------------|
| 功能代碼 | 1 | 值: 0x0f |
| 寫入 DO 的起始位址 | 2 | 範圍 0x0000~0xffff |
| 寫入 DO 的數量 | 2 | |
| 有異常 | | |
| 功能代碼 | 1 | 值:0x8f(第一位元變 1) |
| 異常代碼 | 1 | 值: 0x01, 0x02, 0x03, 0x04 |

◆ 10H 寫入多組暫存器 (Write Multi-AO)

- 發出命令的格式(from Host/PC)

| | , | |
|-----------|---------------|------------------|
| 內容 | 資料長度(byte) | 備註說明 |
| 功能代碼 | 1 | 值: 0x10 |
| 寫入暫存器起始位址 | 2 | 範圍 0x0000~0xffff |
| 寫入暫存器的數量 | 2 | |
| 暫存器轉換過的數量 | 1 | 值: 2xN |
| | | N表示暫存器的數量 |
| 寫入暫存器的內容 | 2 x N (暫存器轉換過 | 共 N 個暫存器,每個寫入值用 |
| | 的值) | 2 bytes 表示 |

- 回傳格式 (from LLD-DDC32E-01)

正確

| 資料長度(byte) | 備註說明 |
|------------|-------------------------------------|
| 1 | 值: 0x10 |
| 2 | 範圍 0x0000~0xffff |
| 2 | |
| | |
| 1 | 值: 0x90(第一位元變 1) |
| 1 | 值: 0x01, 0x02, 0x03, 0x04 |
| | 資料長度(byte) 1 2 2 1 1 |

◆ 常見異常代碼(Error Code)說明

| 異常代碼 | 簡述 |
|------|------------------------------------|
| 0x01 | 錯誤的功能代碼(ILLEGAL FUNCTION) |
| | 通常是 Modbus-RTU Slave 不支援這個功能代碼 |
| 0x02 | 錯誤的位址 (ILLEGAL DATA ADDRESS) |
| | 通常所輸入的位址(Address)或暫存器(Register)是這個 |
| | Modbus-RTU Slave 不支援的 |



| 0x03 | 錯誤的輸入值(ILLEGAL DATA VALUE) |
|------|------------------------------------|
| | 通常指搭配該功能代碼所輸入的值是這個 Modbus-RTU |
| | Slave 不支援的 |
| 0x04 | Modbus-RTU Slave 設備異常(SLAVE DEVICE |
| | FAILURE) |
| | 當 Modbus-RTU Slave 發生不明原因的異常 |

● 校驗位元欄位

Modbus-RTU採用較嚴謹的循環冗餘校驗 (CRC: Cyclic Redundancy Check),將 Modbus-RTU所發出或回傳的資料從起始的位址字元(Address byte)到資料的最後一個字 元進行 CRC 的運算,可得到一組長達 32 bit 的校驗值,在將較驗值的低位 16 bit 先放入 校驗低字元(CRC Lo),再將高位的 16 bit 放入高校驗字元(CRC Hi),合併成一個完整的 Modbus-RTU 通訊封包。

一般來說有兩種運算方式,一為透過 XOR 的邏輯運算,另一為查表法。

